

свободное состояние", устройство ожидает получения дозы от СУ. После ее получения будет отпущена доза, равная наименьшему из двух значений.




Рисунок 4

1.3 Дополнительные особенности.

Если при задании дозы в течение настраиваемого тайм-аута (параметр 870 "Тайм-аут возврата терминала в свободное состояние") не была нажата ни одна кнопка, начатая процедура будет прекращена, блок вернется в исходное состояние.

При возврате крана раздаточного в лоток до того как СУ задаст дозу блок вернется в исходное состояние.

1.4 Предусмотрен просмотр на табло значений суммарного счетчика рукава в строке указателя стоимости с мигающим символом "L" в старшем разряде. Для этого необходимо нажать кнопку [F]. В строке цены за литр отображается порядковый номер рукава и символы "P -" (рисунок 5). В случае многорукавной колонки, чтобы просмотреть на табло значения суммарных счетчиков других рукавов стороны, необходимо снять раздаточный кран интересующего рукава. В этом режиме допускается выдача топлива.

Если суммарный счетчик превысил значение "999999" то он будет отображаться как первые 6 цифр и последующие 6 цифр попеременно на табло. Признаком старшего разряда является большой символ "L", а младшего разряда – малый символ "L". Например, попеременная индикация "L 2569" и "L562341" означает, что суммарный счетчик равен 2569562341 л.



Рисунок 5