

Как юстировать с Топаз-103М2?

	Действие	Клавиши
1	Переключить тумблер Работа/Настройка в положение Настройка на ТРК	
2	Налить дозу в мерник, записать показания.	
3	Зайти в меню пульта	Нажать и удерживать #
4	Выбрать пункт Юстировка	Нажать несколько раз кнопку Вниз
5	Ввести пароль администратора (по умолчанию 123456)	
6	Ввести пароль администратора БУ (по умолчанию 123456)	
7	Ввести пароль Юстировки (по умолчанию 1234)	D - вход
8	Выбрать пункт "Адрес рукава."	D - вход C - сброс, ввести цифрами номер рукава D - подтвердить ввод # - выход
9	Выбрать пункт "Юстир. коэф."	D - вход C - сброс
10	Ввести цифрами показания мерника в милли литрах	D - подтвердить ввод # - выход

Изменение пароля юстировки

#	Действие	Клавиши
1	Зайти в меню настройки	Нажать и удерживать #
2	Выбрать пункт Юстировка	Нажать несколько раз кнопку Вниз
3	Ввести пароль администратора (по умолчанию 123456)	
4	Ввести пароль администратора БУ (по умолчанию 123456)	
5	Ввести пароль юстировки (по умолчанию 1234)	D - вход
6	Выбрать пункт Изм. пар. юстир.	D - вход
7	Ввести новый пароль	D - подтвердить ввод # - выход

Связанные статьи

[Страница: Как посмотреть калибровочный код?](#)

[Страница: Как сбросить пароль юстировки?](#)

[Страница: Колонка не юстируется](#)

[Страница: Как юстировать Топаз-273Е с Настройки-Топаз?](#)

[Страница: Как юстировать с Настройки-106К1Е?](#)