

ОКП 42 1393



"ТОПАЗ-306БУ5" БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Руководство по эксплуатации ДСМК.408844.312 РЭ

Редакция 8

Файл: ДСМК.408844.312 РЭ v568-62(1011) [17].DOC Изменен: 08.06.20

Сокращения, используемые в данном документе:

ГИ – генератор импульсов (ДРТ);

ЖКИ – жидкокристаллический индикатор;

КО – клапан отсечной;

КС – клапан снижения;

КУТРК – контроллер управления топливораздаточными и газонаполнительными колонками;

МП – магнитный пускатель насосного агрегата;

ПДУ – пульт дистанционного управления;

ПК – персональный компьютер;

ПО – программное обеспечение;

СДИ – светодиодный индикатор;

СУ – система управления;

ТРК – топливораздаточная колонка;

ЭМС – электромеханический суммарный счетчик.

QR-коды для скачивания мобильных приложений и доступа к программному обеспечению



Страница загрузки сервисного ПО



Приложение "Топаз-Инфо" для Android



Приложение "Топаз-Инфо" для iPhone

ООО "Топаз-сервис"

ул. 7-я Заводская, 60, г.Волгодонск, Ростовская обл., Россия, 347360 тел./факс: +7(8639)27-75-75 - многоканальный техподдержка: для РФ +7(800)700-27-05, международный +7(961)276-81-30 сайт, эл.почта: http://topazelectro.ru , info@topazelectro.ru

История изменений устройства

В таблице 1 кратко перечислены основные изменения устройства, для описания которых выпускается новая редакция руководства по эксплуатации. При незначительных изменениях возможно появление новой версии ПО без выпуска новой редакции документа.

Таблица 1

№ ред.	Основные изменения
8 ПО v568 Замена ЭЗ, Э5	 Расширен список значений для параметра "Тип кнопки "пуск/стоп"; Добавлена возможность подключения механических кнопок: нормально разомкнутой "Пуск" и нормально замкнутой "Стоп"
7	 Добавлено описание работы с ПО "Настройка Топаз (универсальная)"
6 Замена Э3 и Э5	– Зуммер перемещен на плату
5 ПО v554	 При работе в интерфейсном режиме добавлена воз- можность подключить датчик положения крана разда- точного (подключается к цепи "ПК")
4 ПО v553	 Добавлена возможность выбора типа табло при первом включении после обновления ПО устройства
3 ПО v520	– Добавлен параметр "Причина перезагрузки устройства"
2 ΠΟ v517	 Добавлены коды настройки 24 и 25 (см. таблицу 4); Добавлены параметры: "Расширенная дискретность ДРТ", "Ограничение по отпуску топлива", "Формат цены колонки", "Формат стоимости колонки"; Изменены заводские значения параметров: "Момент отключения КС", "Минимальная длительность счётных импульсов", "Время задержки пуска", "Пороговая скорость аварийных счетных импульсов", "Минимальная длительность сигнала "Пуск/Стоп", "Способ счета импульсов ДРТ"; Удален параметр "Наличие внешнего ЭМС"
1 ПО v512	 Введена цепь управления клапаном снижения; Добавлена возможность настраивать параметры и управлять наливом по интерфейсу RS-485 (см. параметр "Режим работы"); Добавлена поддержка большинства параметров интерфейсных БУ (см. таблицу 5); Кабель, подключенный к цепи "настройка", заменен пломбируемым тумблером "Работа/Настройка", расположенным на печатной плате;

№ ред.	Основные изменения
	 Изменен тип разъема подключения кнопок "пуск/стоп" для работы с "Топаз-201-03" (несовместим с предыду- щим модулем "Топаз-201-02");
	 Настройка параметров, не являющихся юстировочными, может выполняться при любом положении тумблера "Работа/Настройка";
	 Значения параметров защищены от несанкционирован- ного изменения паролем администратора устройства. По заводским настройкам защита паролем администра- тора включена, его заводское значение – "123456";
	 Добавлен режим индикации для выяснения причины досрочного останова или невозможности задать дозу (см. параметр "Время отображения поясняющего кода"); Код ошибки выводится на табло попеременно с данны- ми отпуска;
	 Сброс кода ошибки осуществляется после выключения питания или задания дозы; Расширен список вариантов ДРТ (см. параметр "Тип ЛРТ").
	 Добавлен параметр "Тип табло", настраивающий устройство для работы совместно с СДИ или ЖКИ табло

Содержание

1	Назначение	6
2	Технические данные	7
3	Устройство и принцип работы	9
4	Указание мер безопасности	10
5	Подготовка к работе	10
6	Настройка устройства	11
7	Порядок работы	21
8	Юстировка	26

Приложение А – Схема электрическая принципиальная Приложение Б – Рекомендуемая схема электрическая подключения Приложение В – Габаритные и установочные размеры 1.1 Устройство предназначено для управления одним рукавом топливораздаточной колонки (далее – ТРК).

1.2 Устройство обеспечивает управление исполнительными устройствами ТРК (МП, КС и КО), подсчет количества выданного топлива и отображение информации об отпуске на подключенных табло. В качестве табло могут использоваться жидкокристаллические семиразрядные семисегментные модули индикации "Топаз-160Т-1/7", либо светодиодные шестиразрядные "Топаз-160-13/6".

1.3 Управление устройством осуществляется:

- в ручном режиме;

 от системы управления (далее – СУ), работающей по импульсному (неинтерфейсному) режиму;

– от СУ, работающей по интерфейсу RS-485 с использованием "Протокола обмена данными между системой управления и топливораздаточной колонкой. Версия 2.0, ООО "Топаз-электро", г. Волгодонск, 2005 г.".

В качестве неинтерфейсной СУ может быть использован любой из приведенных ниже вариантов:

– пульт дистанционного управления (далее – ПДУ) "Топаз-103М";

– персональный компьютер (далее – ПК) через контроллер управления топливораздаточными и газонаполнительными колонками (далее – КУТРК) "Топаз-103МК";

- ПК через блок сопряжения серии "Топаз-133-4-4".

В качестве интерфейсной СУ может быть использован любой из приведенных ниже вариантов:

ПДУ "Топаз-103М1";

– ПК через устройство согласования линий связи, основанных на базе интерфейсов RS-485 и RS-232 (например, КУТРК "Топаз-103МК1").

Примечание – При управлении от ПК на нем должно быть установлено соответствующее программное обеспечение (например, "Tonas-A3C")

1.4 Устройство предназначено для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности от 30 до 100 % при 25 °С. Показатели и нормы качества электрической энергии в системе электроснабжения должны соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013.

1.5 Условное обозначение устройства при его заказе и в документации другой продукции состоит из наименования устройства и обозначения технических условий. Пример записи обозначения: Блок управления "Топаз-306БУ5" ДСМК.408842.003 ТУ.

2 Технические данные

2.1 Основные параметры и характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2

Техническая характеристика	Значение
Верхний предел показаний устройства индикации, л	
– при отпуске ≥10000 л	99999
 при отпуске от 1000 до 10000 л 	9999,9
 при отпуске менее 1000 л 	999,99
Максимальная величина суммарного литрового счетчика, л	9999999,99
Максимальное количество операций юстировки	65535
Параметры сигналов, коммутируемых цепями	
"Вых.Л/И"(Х4/1,5) и "Вых.ПК"(Х4/2,3):	
 напряжение, В, не более 	30
– ток, мА, не более	30
Параметры сигнала в цепях "Л/И2", "Л/И" (Х5/2, 3)	
относительно цепи "0(-5В)":	
 длительность счетных импульсов, мс, не менее 	0,2
 частота следования импульсов, Гц, не более 	400
 напряжение холостого хода, В, не более 	5,3
 ток короткого замыкания, мА, не более 	10
Длительность импульса по цепи "Вых. Л/И", мс, при дис-	
кретности устройства:	
– 0,01 л	1,7
— 1л	80
Параметры сигнала в цепи "ПК"(Х5/4)	
относительно цепи "0(-5В)":	
 напряжение холостого хода, В, не более 	5,3
 ток короткого замыкания, мА, не более 	10
Максимальный ток, потребляемый внешней нагрузкой по	20
Параметры сигнала в целях "Калибр" "ЭМС+" (XT8) относи-	
тельно цепи "GND":	
 напряжение холостого хода, В, не более 	53
 ток короткого замыкания цепи "Калибр", мА, не бо- 	0,0 1
лее	30
 ток нагрузки цепи "ЭМС+", мА, не более 	
Переменное напряжение, коммутируемое по цепи "МП",	250
"Вых.КС", В, не более	200
Переменный ток, коммутируемый по цепи "МП", "Вых.КС", А,	1 (3 А в те-
не более	чение 0,3 с)
Напряжение питающей сети, В	187 – 242
Частота питающей сети, Гц	49 – 61
Потребляемая мощность, ВА, не более	10

2.2 Устройство обеспечивает:

- управление МП, клапаном отсечным и клапаном снижения;

 подсчёт количества поступающих от ДРТ импульсов, индикацию на табло соответствующего им количества выданного топлива;

управление электромеханическим суммарным счетчиком;

– настройку с помощью кнопок "Пуск", "Стоп" колонки параметров, указанных в таблице 4 (пункт 8.1);

– настройку с помощью интерфейсной СУ параметров работы устройства, указанных в таблице 5 (пункт 8.2);

электронную юстировку управляемой ТРК;

 – регистрацию количества проведенных операций настройки параметров;

индикацию на табло показаний электронного суммарного счетчика, количества операций настройки, кодов и значений настраиваемых параметров, служебных символов: п – нажата кнопка "Пуск", с – нажата кнопка "Стоп", v – отображения версии ПО устройства, С – отображение версии компиляции программного обеспечения устройства;

 при работе с ЖКИ – дополнительную индикацию на табло ЖКИ служебных символов: L – признак индикации показаний электронного суммарного счетчика, d – признак индикации ID устройства, У – режим настройки, o – отпуск, H – отсутствует напряжение питания;

тест индикации перед началом налива;

 выдачу и сохранение информации о последнем отпуске топлива на индикаторных табло до 1 часа после отключения электропитания;

звуковое оповещение о нажатии кнопок "Пуск" и "Стоп";

– выдачу на неинтерфейсную (импульсную) СУ счетных импульсов и сигналов нажатия кнопок "Пуск" и "Стоп".

2.3 В устройстве реализован многоуровневый доступ:

 режим пользователя – разрешен отпуск топлива, чтение значений параметров, считывание прошивки из устройства; не требует пароля;

2) режим администратора – в дополнение к режиму 1 разрешено изменение значений неюстировочных параметров; требуется "пароль администратора";

3) режим программирования – в дополнение к режиму 2 разрешено обновление прошивки устройства; требуется "пароль администратора" и перевод тумблера "S1" в положение "настройка";

4) режим юстировки – в дополнение к режиму 3 разрешено изменение юстировочных параметров; требуется "пароль администратора", "пароль юстировки", перевод тумблера "S1" в положение "настройка".

2.4 Средний срок службы 12 лет.

2.5 Средний срок сохраняемости 3 года.

Примечание — Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции и технических характеристик устройства в сторону их улучшения.

3 Устройство и принцип работы

3.1 Схема электрическая принципиальная устройства приведена в приложении А.

3.2 Устройство состоит из печатной платы, на которой расположены:

- управляющий микропроцессор DD1;

 входные цепи – оптроны VU5, VU6, VU11 гальванической развязки между выводами микропроцессора DD1 и входными цепями устройства;

 драйвер DA4 интерфейса RS-485 обмена данными с системой управления и обслуживающие его цепи

- микросхема DD2 энергонезависимой памяти;

– выходные сигнальные цепи – оптроны VU3, VU4 гальванической развязки;

– выходные силовые цепи: реле К1 управления МП и КО, реле К2 управления КС;

- микросхема DA6 - ключ управления подсветкой табло;

 оптрон VU1 гальванической развязки и управления звукоизлучателем;

- транзисторный ключ VT16 управления ЭМС;

– схема контроля величины напряжения питающей сети 220 В, 50 Гц, выполненная на микросхеме DA5 и обслуживающих её элементах. При уменьшении напряжения сети до 150 вольт напряжение в цепи "PFI" падает ниже порогового уровня 1,25 В, что является для процессора командой на переход в режим "парковки" и прерывания работы устройства. При повышении напряжения сети до рабочего значения происходит обратный процесс – чтение сохраненной информации и возобновление работы;

– вспомогательная схема контроля напряжения источника питания ДРТ на микросхеме DA7 и оптроне VU10. При уменьшении напряжения питания ДРТ (цепь +5 В) до 4,4 В напряжение в цепи "Udat" падает ниже порогового уровня 1,25 В, что является для микропроцессора DD1 командой на прерывание работы и индикацию ошибки "Er. 37" (Нет питания ДРТ), описание индикации – смотри таблицу 3;

- система электропитания устройства, включающая в себя:

 а) импульсный источник питания на трансформаторе TV1, микросхеме DA1 и обслуживающих их элементах для питания внутренних (цепь "VCC2") и внешних цепей (цепь "+5В");

б) стабилизатор напряжения +5 В на микросхеме DA8 для питания входных цепей по цепи "+5В";

в) преобразователь (A1) постоянного напряжения 5 В в постоянное напряжение 5 В с гальванической развязкой входа и выхода. – разъемы подключения: X1, XT4, XT5 – для кнопок "Пуск" и "Стоп"; X2 – для подключения интерфейсной СУ; X3 – для табло; X4 – для сигнальных цепей импульсной (неинтерфейсной) системы управления; X5 – для датчика расхода топлива; X6 – для силовых цепей питания и управления; XT8 – для ЭМС; X10 – для клапана двойного действия; X11 – для МП; XT1 – для программатора при программировании микропроцессора в условиях предприятия-изготовителя устройства;

– тумблер S1, установка которого в положение "Настройка" разрешает, а установка в положение "Работа" запрещает настройку параметров устройства с помощью клавиатуры ТРК, а так же запрещает юстировку, как с клавиатуры, так и от СУ;

– светодиод HL1 "Питание", индицирующий наличие напряжения питания в цепи "VCC2";

 светодиод HL3 "Загрузка", индицирующий степень загруженности управляющего микропроцессора.

4 Указание мер безопасности

4.1 К устройству подводится напряжение 220 В переменного тока. Поэтому запрещается производить любые монтажные работы при включённом напряжении питания.

4.2 Устройство должно заземляться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75. Заземляющий проводник должен подключаться к винту заземления на стенке блока управления и индикации ТРК.

4.3 При монтаже, эксплуатации, обслуживании и ремонте устройства необходимо соблюдать "Инструкцию по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон ВСН 332-74", "Правила устройства электроустановок потребителей" (ПУЭ), "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПУЭ)) и "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ). К работе с устройством допускаются лица, имеющие допуск не ниже III группы по ПЭЭ и ПОТЭУ для установок до 1000 В и ознакомленные с настоящим руководством.

5 Подготовка к работе

5.1 Электромонтаж и подключение устройства на ТРК производится в соответствии с руководством по эксплуатации на эти колонки.

ВНИМАНИЕ! При заводских настройках БУ работает с ЖКИ дисплеем. Для работы с СДИ дисплеем необходимо параметру "Тип табло" присвоить значение "СДИ".

5.2 При необходимости настроить параметры устройства, приведённые в разделе 8, согласно персональным требованиям.

Для проведения электронной юстировки необходимо установить тумблер S1 в положение "Настройка". Доступ к тумблеру S1 ограничен кожухом ТРК. По окончании работ кожух тумблера S1 необходимо опломбировать.

5.3 В случае обновления ПО устройства, при первом включении на дисплей выводится экран выбора типа табло: в мигающем режиме на ЖКИ отображается надпись "PRESS.П", а на СДИ – "PRESS.C". Для выбора типа табло необходимо нажать кнопку "Пуск" или кнопку "Стоп" соответственно. Если в течение 120 секунд не будет нажата ни одна из кнопок - экран выбора скроется, а тип табло будет изменен на ЖКИ.

5.4 После монтажа при введении устройства в эксплуатацию его необходимо проверить согласно разделу "Техническое обслуживание и ремонт" паспорта и сделать запись о вводе в эксплуатацию в журнале эксплуатации.

6 Настройка устройства

Параметры устройства можно настроить двумя способами:

 с клавиатуры ТРК. При этом доступны для редактирования не все параметры устройства, а только основные;

– по интерфейсу с помощью программы "Настройка Топаз (универсальная)". При этом доступен полный список параметров.

6.1 Настройка устройства с клавиатуры ТРК

Перечень доступных для настройки с клавиатуры ТРК параметров устройства, их возможные и заводские значения приведен в таблице 3, где для параметров, доступных только для чтения, в столбце "Код значения" указано "*только чтение*".

Параметр		Возможные значения					
Код	Наименование	Код значения	Описание				
	Дискретность импульсной ТРК	0	ГИ – 0,01 л/имп.; табло и цепь "Вых. Л/И" – 0,01 л/имп.				
		1	ГИ – 1 л/имп.; табло и цепь "Вых. Л/И" – 1 л/имп.				
01		2	ГИ – 0,01 л/и; табло и цепь "Вых. Л/И" – 1 л/имп.				
		Дискретность импульсной ТРК	Дискретность импульсной ТРК	Дискретность импульсной ТРК	Дискретность импульсной ТРК	3	ГИ – 0,005 л/имп.; табло – 0,01 л/имп.; цепь "Вых. Л/И" – 0,005 л/имп.
		4 заводское	ГИ – 0,005 л/имп.; табло и цепь "Вых. Л/И" – 0,01л/имп.				
		5	ГИ – 0,005 л/и.; табло и цепь "Вых. Л/И" – 1,0 л/и.				
		6	иное значение настроенное вруч- ную				

Таблица 3

Параметр			Возможные значения
Код	Наименование	Код значения	Описание
		0 заводское	двухканальный 2
02	Тип ДРТ	1	одноканальный 1
		2	одноканальный 2
		3	Nuovo Pignone
		нет	двухканальный
	Полярность	0 заводское	после нажатия кнопки "Пуск" цепи "Вых. ПК+" и "Вых. ПК-" замыкаются
03	выходного сигнала ПК	1	после нажатия кнопки "Пуск" цепи "Вых. ПК+" и "Вых. ПК-" размыкают- ся
04	Юстировочный коэффициент	0,900	00 – 1,1000 (1,000 – заводское)
05	Режим	0 заводское	Импульсный
05	работы	1	Ручной
		2	Интерфейсный
	Суммарный		Отображает количество топлива в
06	литровый		литрах, отпущенное на момент чте-
	счетчик, л		НИЯ.
10	ID-номер		уникальный идентификационный номер, присвоенный устройству при изготовлении
11	Версия программы		
12	Проект программы		программного обеспечения устрой-
13	Вариант программы	только	ства при ооращении в отдел техни- ческой поддержки завода изготови-
14	Версия загрузчика	чтение	RICEI
18	Счетчик об- новлений ПО		Отображает количество выполнен- ных обновлений программного обеспечения устройства
19	Счетчик коли- чества изме- нений пара- метров		Отображает общее количество из- менений параметров устройства. Изменение любого параметра, да- же если оно не было записано, приведет к увеличению количества операций на единицу.
20	Тест табло	0 заводское	Нормальный режим работы

Параметр			Возможные значения
Код	Наименование	Код значения	Описание
		1	Запускает тест индикации табло ТРК, в процессе которого на табло через все разряды проходят цифры от 0 до 9, и в завершении засвечи- ваются все сегменты.
21	Контроль пи- тания датчика расхода	0 1 заводское	Контроль питания ДРТ отключен Контроль питания ДРТ включен
22	Время работы насосного аг- регата на за- крытый кран при отпуске "до полного бака", с	0 – 300 (заводское 30)	Время работы насосного агрегата на закрытый кран при отпуске "до полного бака" - если при работаю- щем насосном агрегате за установ- ленное время к устройству не при- шло ни одного импульса от ДРТ, то произойдет останов налива. Значе- ние "0" отключает эту функцию, и время отсутствия импульсов не контролируется.
23	Время ото- бражения по- ясняющего	0 заводское 1	Не отображать Отображать постоянно
	кода	2 - 40 0 - 2.00	Нут
24	Момент вклю- чения КС, л	(заводское 0,05)	Определяет момент перехода со сниженного расхода на полный
25	Момент от- ключения КС, л	0 – 2,00 (заводское 0,30)	Определяет момент перехода с полного расхода на сниженный

Примечание – Подробные описания параметров приведены в мобильном приложении "Топаз-инфо". Для скачивания мобильного приложения отсканируйте QR-код (для Android или для iOS) на странице 2 настоящего руководства и перейдите по ссылке.

6.1.1 Назначение кнопок в режиме просмотра и настройки:

"Стоп" (кратковременно) – выбор направления листания параметров или их значений: на увеличение или на уменьшение;

"Пуск" (кратковременно) – листание параметров или их значений;

"Стоп" (длительно) – вход в режим изменения значения параметра и выход их него;

"Пуск" (длительно) – ускоренное листание параметров или их значений.

Примечание — Для параметров, имеющих числовые значения больше трех цифр (признак — мигающая десятичная точка перед значением), сначала отображаются только три старших разряда значения, после первого длительного нажатия кнопки "Стоп" отображается его полное значение, а переход в режим редактирования происходит после второго длительного нажатия этой кнопки.

6.1.2 Порядок действий при просмотре и настройке параметров приведен ниже.

a) Войти в режим настройки – отключить напряжение питания, установить тумблер S1 в положение "настройка", включить питание.

На табло слева отображается код параметра, справа - значение этого параметра (рисунок 1).



Рисунок 1

 б) Выбрать интересующий параметр нажатием кнопки "Пуск".
 При листании параметров после достижения последнего происходит переход к первому параметру, и наоборот.

в) Войти в режим редактирования длительным нажатием кнопки "Стоп". После входа значение параметра будет отображаться в мигающем режиме.

г) Установить необходимое значение нажатием кнопки "Пуск". При листании значений после достижения максимального значения происходит переход к минимальному, и наоборот.

д) Записать измененное значение параметра длительным нажатием кнопки "Стоп". На табло отобразится слева код параметра справа новое значение.

е) Выйти из режима настройки - отключить напряжение питания, установить тумблер S1 в положение "работа", включить питание.

6.2 Настройка устройства по интерфейсу

Настройка параметров устройства может производиться с ПДУ "Топаз-103М1", КУТРК "Топаз-103МК1" или с компьютера с использованием сервисной программы "Настройка Топаз (универсальная)" (далее – программа). Порядок настройки параметров устройства при помощи пульта или контроллера описан в руководствах по эксплуатации этих устройств. Актуальная версия программы доступна на сайте www.topazelectro.ru. Для быстрого доступа к странице сервисного ПО, отсканируйте QR-код, приведенный на странице 2.

6.2.1 Для настройки параметров устройства с ПК через программу необходимо выполнить подготовительные действия:

 а) подключить устройство к компьютеру через устройство согласования линий связи, основанных на базе интерфейсов RS-485 и RS-232, запустить программу (NastrTopaz.exe); б) запустится сканирование всех доступных СОМ портов, а для найденных устройств отображается их ID-номер, тип устройства и протокол работы устройства (рисунок 2);

Поиск устройств							
Канал	ID-номер	Тип устройства	Протокол	1			
COM1							
COM2							
COM10	11111	Топаз-106К	2.0				
COM31							
COM32							
COM33			***	4			
COM34							
TCP: 4004			\$	ł			
Поиск			Открыть				

Рисунок 2

в) в появившемся окне выбрать отсчетное устройство "Топаз 106К" и нажать кнопку "Открыть".

6.2.2 На первой вкладке программы считать конфигурацию устройства, нажав соответствующую кнопку (рисунок 3).

Для настройки сетевого адреса и режима работы рукава необходимо в области № 1, показанной на рисунке 3 сделать двойной клик левой кнопкой мыши. В появившемся окне установить новые данные и нажать "ОК". После внесения всех изменений нажать кнопку "Записать конфигурацию".

-									
💎 Настройка	Топаз-106К (2.0)					-		×
Файл Сервио	с Справка								
0			4		52	ID-номер	11111		\sim
Поиск устра	йств	Безопасн	юсть	Произе	ري Кольный парам			Сервис	
Конфигурация	Параметры	Налив Те	оминал						
		-	Номера ру	/кавов	в на стороне				
	Номер тороны			Рукав	1				
		1							
Ст	орона 1			1					
				1					
				i					
					Считать конф	игурацию	Записать	конфигур	ацию
COM10									
				×					
		Парам	иетры рука	888		×			
		Номер	рукава		1				
		Режи	м работы	СТ	орона 1	\sim			
		Сете	вой адрес		1				
		[Отмена		OK]			
			n		0				

Рисунок 3

6.2.3 На вкладке "Параметры" (рисунок 4) можно просмотреть и при необходимости изменить значения параметров устройства.

Поиск устрой Конфигурация КодТопаз 30	іств Параметрь Код	Безопасность Сроизвольный параметр	ID-номер 11111 Сервис	~ =
Поиск устройн Конфигурация КодТопаз 30	іств Параметрь Код	Безопасность Произвольный параметр	Сервис	≡
Конфигурация Г КодТопаз 30	іств Параметрь Код	ьезопасность произвольный паранетр		_
Конфигурация Г КодТопаз 30	Параметры Код	Налив Терминал		
КодТопаз 30	Код	The second s		
30	2.0	Название	Значение	
		Вреня до включения блокировки счета	3	^
35		Включение КМР в готовности	нет	
36		Момент закрытия КМР	0	
52	252	ID-номер	11111	
53	253	Номер релиза	bb624a4ae213	
54	254	Проект	62	
55	255	Вариант проекта	1017	
103	0x/E	Дискретность ДРТ	200	
110	0x47	Минимальная доза отпуска, л	0.01	
111	311	Счетчик включении	3	- 1
112	312	Счетчик успешных парковок	2	
113	0x4D	Счетчик обновлении по	12	
122	222	Суппарный аварииный счетчик объема	14.03	
123	224		11	
129	329	Тайналт пазоещения напира с	OTKINNEN	
222	525	Bencug sarnysuka	73	
348	0x30	Реким работы	ручной	
352	0x34	Лискретность устройства	0.01	
354	0x36	Тип кнопки "пуск/стоп"	тип 8	
355	0x37	Задержка после снятия сигнала "Пуск/Стоп" в ручном режиме, с	5	
356	0x38	Тип клапана снижения расхода	КДД	
357	0x39	Момент включения КС	0.05	
358	0x3A	Момент отключения КС	0.3	
359	0x38	Вреня работы насосного агрегата на закрытый кран, с	30	
360	0x3C	Вреня работы насосного агрегата на закрытый кран при отпуске "до полного бака", с	30	
361	0x3D	Залепжка пуска. с	3	Y

Рисунок 4

Параметры были считаны ранее при выполнении п.10.3, возможно сделать это повторно, нажав на кнопку "Считать все". Чтобы перечитать один выбранный параметр следует вызвать контекстное меню нажатием правой кнопкой мыши.

Параметры, доступные только для чтения, в программе отображаются шрифтом зеленого цвета. Все параметры устройства могут быть разделены на группы по принадлежности выбором из выпадающего списка в левом нижнем углу окна программы.

Для изменения значения параметра дважды щелкнуть по выбранному параметру левой кнопкой мыши. Откроется диалоговое окно с кратким описанием параметра и выпадающим списком для его изменения (или текстовым полем, в зависимости от выбранного параметра), например, как показано на рисунке 5.



Рисунок 5

Запись нового значения производится по нажатию кнопки "Записать в устройство". Если ранее не вводился пароль администратора ввести его в появившемся окне и нажать кнопку "Закрыть". Если параметр является юстировочным, то в окне ввода кроме пароля администратора нужно ввести пароль юстировки (заводское значение – "1234"). Изменение юстировочных параметров доступно только при установке тумблера S1 в положение "Настройка".

Перечень параметров устройства, их возможные и заводские значения приведены в таблице 4. Для параметров, доступных только для чтения, в столбце "Заводское значение" указано "*только чтение*".

Описания параметров приведены в программе настройки, а также доступны в мобильном приложении "Топаз-инфо". Для скачивания мобильного приложения отсканируйте QR-код (для Android или для iOS) на странице 2 настоящего руководства и перейдите по ссылке.

Код	Параметр	Возможные значения	Заводское значение
	Вкладка	·	
	Сетевой адрес	1 – 225	1
	Режим работы рукава	0, 1	1
	Вкладк	а "Параметры"	
30	Время до включения бло- кировки счета	мгновенная блокировка, блокировка отключена, 1 – 98	3
35	Включение КМР в готовно- сти	есть, нет	нет
36	Момент закрытия КМР	0,00 - 99,99	0
52	ID-номер	1 - 4294967295	
53	Номер релиза	текстовая строка	MOREKO UMAULIA
54	Проект	1 – 9999	
55	Вариант проекта	1 – 9999	
103	Дискретность ДРТ	1 – 500	200
110	Минимальная доза отпус- ка, л	0,01 – 500	0,01
111	Счетчик включений	0 – 65535	
112	Счетчик успешных парко- вок	0 – 65535	
113	Счетчик обновлений ПО	0 – 65535	только чтение
122	Суммарный аварийный счетчик объема, л	от 0 до 999999999,99	
123	Суммарный счетчик объе- ма, л	от 0 до 999999999,99	0
124	Цена топлива, руб	0,00 - 99,99	21
129	Тайм-аут разрешения на- лива, с	0 – 998, отключен	отключен
222	Версия загрузчика	текстовая строка	только чтение

Таблица 4

Код	Параметр	Возможные значения	Заводское значение
348	Режим работы	ручной; интерфейсный; импульсный	импульсный
351	Тип ДРТ	одноканальный 1, одноканальный 2, двухканальный, двухканальный 2, двухканальный обратного вращения, двухканальный обратного вращения без диагностики	двухканальный 2
352	Дискретность устройства	0,01 – 10,00	0,01
353	Минимальная длитель- ность счетных импульсов, мс	0,2 - 900	1
354	Тип кнопки пуск/стоп	кнопка отсутствует; тип 1 – тип 11	тип 8
355	Задержка после снятия сигнала "Пуск/Стоп" в руч- ном режиме	0,0 - 9,0	5
356	Тип клапана снижения расхода	КДД, КСП	кдд
357	Момент включения КС, л	0 – 2,00	0,05
358	Момент отключения КС, л	0 – 2,00	0,30
359	Время работы насосного агрегата на закрытый кран, с	3 – 180	30
360	Время работы насосного агрегата на закрытый кран при отпуске до полного бака, с	3 – 75	30
361	Задержка пуска, с	0 – 20	3
362	Безусловный пуск	разрешен, запрещен, запрещен при любом положении	разрешен
367	Номер версии ПО	числовая строка	только чтение
368	Тайм-аут перехода в оста- нов, с	0,0 - 20,0	1
369	Тайм-аут автоматического пуска при задании дозы на снятый кран, с	отключен; 1 – 20	отключен
372	Производительность гид- равлических ветвей, л/мин	числовая строка	только чтение
373	Суммарный счетчик ручно- го режима	числовая строка	только чтение
375	Показания мерника (весов)	числовая строка	1

Код	Параметр	Возможные значения	Заводское значение
376	Счетчик операций юсти- ровки	числовая строка	только чтение
381	Минимальная производи- тельность, л/мин.	0 – 30	0
382	Время работы с произво- дительностью ниже мини- мальной, с	3 – 180	30
389	Задержка открытия КМР, с	0 - 300	0
390	Пороговая скорость гидро- удара, л/с	блокировка отключена, 0,01 – 0,20	блокировка отключена
391	Пороговый объем гидро- удара, л	0 – 0,50	0
392	Дополнительный суммар- ный счетчик объема	числовая строка	только чтение
393	Округление до суммы за- каза	отключено, включено	отключено
394	Тайм-аут потери связи, с	функция отключена, 3 – 60	функция отключена
396	Минимальная длитель- ность сигнала "Пуск/Стоп", с	0,1 – 5,0; 0,05	0,5
397	Время отсутствия счетных импульсов с момента пе- рехода на сниженный рас- ход, по истечении которого производится переход на нормальный расход, с	функция отключена, 1 – 10	функция отключена
398	Способ вычисления объе- ма по сумме к оплате	с недоливом 106К, с переливом 106К, с недоливом, с перели- вом, математически	с недоливом 106К
400	ID-номер и версия загруз- чика	числовая строка	только чтение
423	Расширенная версия ПО	числовая строка	только чтение
425	Счетчик включений и ус- пешных парковок	0 – 65535	только чтение
436	Способ счета импульсов ДРТ	по размыканию, по замыканию	по размыканию
440	Формат цены системы управления	4-0, 3-1, 2-2	2-2
441	Формат стоимости систе- мы управления	6-0, 5-1, 4-2	4-2
443	Формат объема системы управления	5-0, 4-1, 3-2, 2-3	3-2
445	Формат цены колонки	4-0, 3-1, 2-2	2-2

Код	Параметр	Возможные значения	Заводское значение
446	Формат стоимости колонки	7-0, 6-1, 5-2	5-2
479	Тайм-аут разрешения до- лива	долив всегда возможен, долив всегда запрещен, 1 – 998	долив всегда возможен
502	Ограничение по отпуску топлива, л	0,01 – 999999,99; блокировка; отключено	отключено
506	Счетчик неудавшихся по- пыток входа в режим ад- министратора	0 – 65535	только чтение
560	Причина останова отпуска	отсутствует, отпущена доза, установ- лен кран, нет импульсов ДРТ, низкая производи- тельность, команда СУ, команда БМУ, нет пита- ния, ошибка, отсутствует питание ДРТ	только чтение
674	Суммарный счетчик объе- ма без учета наличия свя- зи	0 – 999999,99	
675	Суммарный аварийный счетчик объема без учета наличия связи	0 – 999999,99	только чтение
704	Предельное количество ошибок ДРТ	1 – 10	10
708	Юстировочный коэффици- ент	0,9 – 1,1	1
710	Расширенная дискрет- ность ДРТ	0,01 – 655,00 1 – 65500	0,005 1
718	Не отображать начальные показания	0,00 - 5,00	0
731	Формат суммарного счет- чика объема	числовая строка	только чтение
765	Полярность выходного сигнала ПК	цепи замыкаются; цепи размыкаются	цепи замыкаются
766	Счетчик операций измене- ния параметров	числовая строка	только чтение
773	Контроль питания датчика расхода	отключен, включен	включен
774	Время отображения пояс- няющего кода, мин	2 – 40, отключен, включен постоянно	отключен
775	Тип табло	определяется устройст- вом, ЖКИ, СДИ	определяется устройством
822	Дискретность импульсной ТРК	0-6	4

Код	Параметр	Возможные значения	Заводское значение
851	Номер версии ПО (МЗЧ)	числовая строка	только чтение
852	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	текстовая строка	только чтение
885	Причина перезагрузки уст- ройства	текстовая строка	только чтение
888	Отображение версии ПО	включено, выключено	включено
1015	Задержка закрытия КМР после отключения КБР	отключена, 0,1 – 10,0	отключена

7 Порядок работы

7.1 Управление отпуском топлива может быть осуществлено тремя способами:

1) Режим ручного управления – управление колонкой производится с помощью кнопок "Пуск" и "Стоп". ТРК начинает отпуск топлива по нажатию кнопки "Пуск" и завершает по нажатию кнопки "Стоп". Контроль количества отпущенного топлива выполняется по показаниям табло ТРК.

2) Импульсный режим дистанционного управления – управление колонкой производится с помощью дистанционной системы управления. Способ управления – неинтерфейсный (импульсный). ТРК начинает и завершает отпуск топлива в соответствии с сигналом, который формирует СУ (завершение отпуска может выполняться также по нажатию кнопки "Стоп" или по достижению максимальной разовой дозы). При работе ТРК передает на СУ счетные импульсы (их количество пропорционально количеству отпущенного топлива), а также состояние кнопок "Пуск" и "Стоп", расположенных на лицевой панели. Контроль количества отпущенного топлива может выполняться как по показаниям табло ТРК, так и по показаниям СУ. ТРК оснащена клапаном снижения производительности, которым управляет СУ, что позволяет перед окончанием отпуска топлива переходить на пониженную производительность и тем самым выполнять отпуск заданной дозы с высокой точностью.

3) Интерфейсный режим дистанционного управления – управление колонкой производится с помощью дистанционной системы управления. Способ управления – по интерфейсу RS-485. В этом режиме клапаном снижения производительности управляет сам блок управления "Топаз-306БУ5".

Так же в интерфейсном режиме есть возможность подключить датчик положения крана раздаточного. В этом случае для старта налива надо просто снять кран, дополнительно нажимать кнопку "Пуск" на ТРК не требуется. Для работы необходимо настроить значение параметра "Тип кнопки Пуск/Стоп" в соответствии с подключенным датчиком, но отличное от значений "тип 7", "тип 8" и "тип 11". Датчик под-ключается к цепи ПК (контакты 4 и 7 разъема Х4).

7.2 Для приведения устройства в рабочее состояние достаточно подать на него электропитание. На табло отобразится последняя отпущенная доза. На рисунке 6 слева приведен пример отображения на ЖКИ, справа – на СДИ.



Рисунок 6

При работе устройства на табло в крайнем правом разряде отображаются служебные символы: "**п**" – отображается, пока нажата кнопка "Пуск"; "**c**" - отображается, пока нажата кнопка "Стоп".

7.3 Налив в ручном режиме

7.3.1 Управление отпуском в ручном режиме не требует подключения СУ, поэтому задание конкретной дозы невозможно. Отпуск топлива начинается по нажатию кнопки "Пуск" и оканчивается по нажатию кнопки "Стоп" на ТРК или по достижению максимальной дозы.

7.3.2 После нажатия кнопки "Пуск" проходит тест индикации, позволяющий убедиться в исправности табло – на 2 секунды включается отображение всех возможных сегментов, затем все они выключаются. По окончании теста показания табло обнуляются, устройство подает напряжение на МП, КО и КС – начинается выдача топлива. В процессе налива отображается отпущенная на текущий момент доза (рисунок 7).





При работе с ЖКИ в крайнем левом разряде во время налива дополнительно отображается символ "**o**".

7.3.3 Для остановки налива необходимо нажать кнопку "Стоп". Устройство снимет напряжение с МП, КО и КС. На табло отобразится отпущенная доза.

7.4 Особенности налива при работе от неинтерфейсной системы управления.

7.4.1 При работе от системы управления обеспечивается отпуск заданной дозы.

7.4.2 Если была нажата кнопка "Пуск" до момента задания дозы, то устройство выдает на СУ непрерывный сигнал "Вых.ПК" (коммутирует цепи "Вых. ПК+" и "Вых. ПК-"), что аналогично состоянию датчика положения крана "кран снят". На табло при этом вместо последней отпущенной дозы отображаются символы (рисунок 8), сообщающие, что устройство ожидает задание новой дозы. Для запуска налива из этого состояния необходимо задать дозу и подать команду "Прямой пуск" от СУ. Для возврата в исходное состояние нажать кнопку "Стоп", при этом устройство снимает сигнал "Вых.ПК", а на табло отобразится последняя отпущенная доза.



Рисунок 8

7.4.3 После задания дозы для пуска ТРК СУ должна замкнуть цепь "ПК" с цепью "0(-5/12V)" устройства. На табло в течение 2 секунд проходит тест индикации, показания табло обнуляются, устройство подает напряжение на МП и КО – начинается выдача топлива. В процессе налива отображается отпущенная на текущий момент доза (рисунок 2). Во время налива устройство транслирует поступающие счетные импульсы на СУ по цепи "Вых. Л/И".

7.4.4 Окончание отпуска происходит по завершению выдачи заданной дозы, когда СУ снимает сигнал "ПК" (размыкает цепь "ПК" с цепью "0(-5/12V)"). На табло отображается величина отпущенной дозы.

7.4.5 Возможен досрочный останов ТРК по нажатию кнопки "Стоп", при этом устройство снимает сигнал "Вых.ПК" и отключает МП.

7.4.6 Управление наливом может осуществляться без участия кнопок "Пуск" и "Стоп" с использованием режима "Прямой пуск", который позволяет оператору самостоятельно с рабочего места осуществить пуск колонки после того как доза уже задана. Для реализации прямого пуска при настройке пульта или контроллера параметру "Прямой пуск" необходимо установить любое из значений: "Тип1", "Тип2", "Тип3", а параметру "Безусловный старт при неснятом кране" – значение "Разрешен" (см. руководство по эксплуатации "Топаз-103МК").

7.5 Поступление счетных импульсов в отсутствии налива приводит к увеличению значения последней дозы на табло.

7.6 Если при достижении максимальной дозы насосный агрегат ТРК остановлен, а на устройство продолжают поступать счетные импульсы от ДРТ, устройство выводит на табло информацию о переливе миганием максимальной дозы (рисунок 9).



Рисунок 9

Поступающие счетные импульсы учитываются в суммарном счетчике устройства, но их количество уже не отображается на табло, чтобы не допустить переполнение индикации.

Примечание – На рисунках мигающие символы изображаются серым фоном.

7.7 Суммарное количество топлива, отпущенное колонкой, фиксируется в памяти устройства – ведется электронный суммарный счетчик, для его вывода на табло необходимо одновременно нажать и отпустить кнопки "Пуск" и "Стоп". На табло отобразится целое значение счетчика с мигающей точкой (рисунок 10), дробная часть счетчика не отображается. Переход к исходному состоянию осуществляется кратковременным нажатием любой кнопки.

Примечание – при попытке просмотра суммарного счетчика во время отпуска топлива, устройство прекращает налив.



Рисунок 10

7.8 Для дополнительного контроля к устройству может быть подключен ЭМС. Во время отпуска дозы по достижению электронным суммарным счетчиком нового целого значения устройство кратковременно подает питание на ЭМС, что приводит к увеличению его показаний на единицу.

7.9 Для вывода на табло версии программного обеспечения устройства необходимо одновременно нажать кнопки "Пуск" и "Стоп", после отображения суммарного счетчика отпустить кнопку "Пуск". Через 2 секунды на табло отобразится версия программного обеспечения устройства (рисунок 11).



Рисунок 11

При нажатии кнопки "Пуск" на табло последовательно отображаются: вариант компиляции программного обеспечения (рисунок 12), версия метрологически значимой части и контрольная сумма метрологически значимой части. Переход к исходному состоянию осуществляется нажатием кнопки "Стоп".





7.10 При снижении питающего напряжения до 150 вольт или его отключении устройство выключается, на табло отображается информация о последнем наливе (рисунок 13). На СДИ информация о последнем наливе отображается в мигающем режиме: свечение – 1 сек., пауза – 6 сек.





7.11 В случае возникновения какой-либо ошибки, устройство прекращает отпуск топлива и выводит попеременно с данными отпуска на табло сообщение "**Er.**" и код ошибки (таблица 5). Полный перечень возможных ошибок с кодами, описанием и вариантами действий для их устранения доступен в мобильном приложении "Топаз-инфо". Для скачивания мобильного приложения отсканируйте QR-код (для Android

или для iOS) на странице 2 настоящего руководства и перейдите по ссылке.

Выполнить отпуск топлива невозможно до устранения причины ошибки. Доступны команды чтения/записи параметров. Проверку устройства и устранение аппаратной неисправности производить при отключенном питании.

Сброс ошибки, в случае если это возможно, осуществляется подачей команды задания дозы или команды "вывод ID-номера на табло", а так же выключением питания устройства.

Таблица 5 – Коды ошибок

Код	Описание	Варианты действий	
	Ошибка ГИ	Проверить ГИ, заменить на исправный.	
07	Уточняющий код (верхняя строка): 1 – отсутствие импульсов на первом канале ГИ; 2 – отсутствие импульсов на втором канале ГИ; 3 – обратное вращение ГИ; 4 – датчик отключен или неисправен; Уточняющий код (нижняя строка): номер рукава, на котором возникла ошибка		
13	Отсутствует связь с системой управления по RS-485	Проверить целостность интерфейсного кабеля, правильность его подключения, а также исправность интерфейсных цепей устройства и СУ	
23	Нажата кнопка "Стоп", а СУ не снимает сигнал "ПК"	Проверить СУ, цепи формирования сиг- нала "ПК", заменить СУ на заведомо ис- правную	
37	Неисправно питание ДРТ	Проверить ток нагрузки. Дополнительно на табло через точку отображается коли- чество пропаданий питания ДРТ с момен- та появления ошибки. Временно для про- должения работы параметру "Контроль питания датчика расхода" установить значение "отключено"	
	При выключении питания были сохранены не все данные (нет парковки)	При неоднократном появлении проверить цепь формирования сигнала "PFI"	
39	Уточняющий код (верхняя стр X(причина перезагрузки ус 1 – отключение питания 2 – получен сигнал Reset 3 – низкое напряжение питан 4 – остановка программы 5 – внутрисхемное программи 6 – смена режима работы 7 – получен сигнал PFI	ока) представлен в виде двух чисел ХҮ: стройства) Y(нет парковки) 1 – парковка не начина- лась (нет сигнала "PFI"); ия 2 – парковка началась, но не была завершена. ирование	

Операция юстировки производится для обеспечения необходимой точности измерения количества продукта, отпускаемого колонкой.

Юстировка заключается в изменении значения юстировочного коэффициента (Кюст), хранящегося в памяти устройства. При его учете показания устройства будут точно совпадать с результатами измерения (с использованием эталонных средств измерения) фактически отпущенного количества продукта. **Кюст** имеет заводское значение 1 и в результате юстировки может принять значение в пределах от 0,9 до 1,1.

Ограничение доступа к операции юстировки обеспечивается четырехзначным паролем юстировки и паролем администратора, а также тумблером "Работа/Настройка". Для контроля над несанкционированным изменением юстировочного коэффициента устройство имеет счетчик количества операций юстировки.

В случае обновления программного обеспечения устройства счетчик юстировок, пароли юстировки и администратора принимают начальные значения, равные соответственно нулю, "1234" и "123456". Поэтому необходимо учитывать, производились ли обновления программного обеспечения, для чего в устройстве ведется не сбрасываемый счетчик обновлений программного обеспечения.

Перед началом новой юстировки при необходимости можно сверить показания счетчиков количества операций юстировки и обновления программного обеспечения с записями в журнале. Совпадение счетчиков с записями будет свидетельствовать об отсутствии несанкционированных манипуляций с юстировочными параметрами.

В случае утраты юстировочного пароля необходимо обновить программное обеспечение устройства, установится пароль "1234".

8.1 Порядок проведения юстировки с клавиатуры ТРК приведен ниже.

а) отпустить контрольную дозу в мерник в обычном порядке. Величина контрольной дозы определяется типом используемого мерника, но не должна быть меньше минимальной дозы выдачи топлива, указанной в документации к ТРК. Зафиксировать показания мерника (*Дмерн.*).

б) зафиксировать значение отпущенной дозы, отображенное на табло ТРК (**Динд.**).

в) войти в режим настройки - установить тумблер S1 в положение "настройка".

г) нажатием "Пуск" выбрать параметр с кодом 04 "Коэффициент юстировки". Справа на табло отобразятся первые три разряда текущего коэффициента юстировки (рисунок 14).



Рисунок 14

Для считывания полного значения параметра (*Кюст.*) длительно нажать кнопку "Стоп" (рисунок 15).



Рисунок 15

д) по формуле (1) вычислить значение нового коэффициента юстировки (*Кюст.1*):

ВНИМАНИЕ! Если вычисленное значение с учетом округления не укладывается в диапазон от 0,9000 до 1,1000, то достигнут предел регулирования. Необходимо выполнить техническое облуживание ТРК.

е) длительным нажатием кнопки "Стоп" войти в режим редактирования параметра "Коэффициент юстировки". Значение параметра будет отображаться в мигающем режиме. Далее кратковременным нажатием кнопки "Стоп" выбирается направление изменения значения параметра - на табло в трех младших разрядах в течение одной секунды отображается указатель направления (рисунок 16).



увеличение

Рисунок 16

ж) ввести Кюст.1 нажатием кнопки "Пуск". При удерживании кнопки "Пуск" включается режим ускоренного изменения параметра.

и) записать измененное значение параметра длительным нажатием кнопки "Стоп".

к) выйти из режима настройки - отключить напряжение питания, установить тумблер S1 в положение "работа", включить питание.

8.2 Порядок проведения юстировки по интерфейсу.

Порядок работы с юстировочными параметрами и проведения операций юстировки устройства при помощи пульта "Топаз-103М1" или контроллера "Топаз-103МК1" описан в руководствах по эксплуатации этих устройств.

Порядок проведения юстировки с ПК с использованием программы "Настройка Топаз":

а) установить тумблер S1 в положение "настройка";

б) отпустить контрольную дозу в мерник в обычном порядке. Величина контрольной дозы определяется типом используемого мерника, но не должна быть меньше минимальной дозы выдачи топлива, указанной в документации к ТРК;

в) выполнить подготовительные действия согласно пункту 8.2.1 настоящего руководства;

г) на вкладке программы "Параметры" выбрать параметр с кодом 375 "Показания мерника (весов)", два раза щелкнуть левой кнопкой мыши по нему и в открывшемся окне ввести показания мерника в литрах;

д) нажать кнопку "Записать в устройство". Программа предложит указать пароль администратора и юстировочный пароль (заводские значения "123456" и "1234" соответственно).

При успешной записи в информационной строке отобразится сообщение "Параметр успешно записан". В случае возникновения ошибки появится сообщение с указанием причины. При отсутствии связи с устройством выдается сообщение "Устройство не отвечает".

Возможными причинами возникновения ошибки могут быть:

 – юстировка проводится без предварительного контрольного отпуска дозы;

- не подана команда "завершить налив" от СУ;

- тумблер S1 находится в положении "Работа";

неверно указан сетевой адрес рукава;

 введен неверный пароль юстировки или пароль администратора;

 выход значения юстировочного коэффициента за допустимый диапазон.

При необходимости, через параметр 708 "Юстировочный коэффициент", можно вручную без отпуска топлива установить необходимое значение, если оно заранее известно.

После завершения юстировки необходимо занести в журнал дату и время ее проведения, установленное значение юстировочного коэффициента, показания счетчиков количества юстировок и обновлений программного обеспечения.

По окончании юстировки устройства тумблер S1 установить в положении "Работа", закрыть кожухом и опломбировать.

Приложение А Схема электрическая принципиальная ДСМК.687243.337 [12]



Приложение Б Рекомендуемая схема электрическая подключения ДСМК.408844.312 Э5 [4]

Рис. 1.1 Схема подключения блока управления "Топаз–306БУБ" в интерфейсном режиме.



Рис. 1.2 Схема подключения блока управления "Топаз–306БУ5" в импульсном режиме (Остальное по рис.1.1).



Примечание:

* – клавиатура емкостная "Топаз-201-03" (АЗ, А4) или кнопки (S2, S3) устанавливаются в зависимости от требований заказчика.

Принятые обозначения:

- А1, А2 табло "Топаз–160Т–1/7" или "Топаз–160–13/6";
- АЗ, А4 модуль клавиатуры емкостной "Топаз–201–03";
- А5 электромеханический суммарный счетчик;
- А6 генератор импульсов;
- А7 клапан двойного действия;
- МП магнитный пускатель;
- СУ система управления;
- S1 датчик положения ДП–1, подключается только при интерфейсном режиме работы. Может отсутствовать;

3.1 – кабель из состава S1. Цвета проводов кабеля 3.1 могут отличаться от указанных. Порядок подключения проводов не влияет на работу устройства.

Приложение В Габаритные и установочные размеры.

